



라면타임
맛있는 라면 • 두배 더 맛있게

ICM-8000R

좌측 화면 표시창	우측 화면 표시창	작 동
설정 	설정 	양쪽 설정 버튼을 동시에 5초간 누르면 화면이 꺼진다.
조리시작 일시정지 	조리시작 일시정지 	양쪽 조리시작 버튼을 동시에 5초간 누르면 화면이 켜진다.
		설정할 메뉴 버튼을 누른다.
SEL	0 1	이 화면이 나타나면, 좌측 화력(+) 버튼을 누른다.
P 1	L 1 0	화력 레벨 설정 우측 화력버튼(+)(-)을 사용하여 레벨을 조정하고, 우측 설정 버튼을 누른다.
P 2	0 3	조리시간 (분) 설정 우측 화력버튼(+)(-)을 사용하여 조리시간 중(분단위)을 조정하고, 우측 설정 버튼을 누른다.
P 3	5 0	조리시간 (초) 설정 우측 화력버튼(+)(-)을 사용하여 조리시간 중(초단위)을 조정하고, 우측 설정 버튼을 누른다.
P 4	2 3	조리물량 (초) 설정 우측 화력버튼(+)(-)을 사용하여 조리물량 중(초단위)을 조정하고, 우측 설정 버튼을 누른다. (물량은, 1초당 약 18mm 나옴)
P 5	0 0	조리물량 (소수점) 설정 우측 화력버튼(+)(-)을 사용하여 조리물량 중(소수점 단위)을 조정하고, 우측 설정 버튼을 누른다.
P 6	9	시간추가 횟수 설정 우측 화력버튼(+)(-)을 사용하여 시간추가 횟수를 조정하고, 우측 설정 버튼을 누른다.
P 7	9	물추가 횟수 설정 우측 화력버튼(+)(-)을 사용하여 물 추가 횟수를 조정하고, 우측 설정 버튼을 누른다.
조리시작 일시정지 		좌측 조리시작 버튼을 2번 누르면 화면이 꺼진다.
설정 	설정 	양쪽 설정버튼을 5초간 누르면 화면이 켜진다. (설정완료)

첫번째 P - 프로그램의 P표시.

두번째숫자 1 - 두번째 숫자는 설정 기능을 표시한다.

(1:화력 / 2:조리시간(분) / 3:조리시간(초) / 4:조리물량(초) / 5:조리물량(소수점) / 6:시간추가 횟수 / 7:물추가 횟수)