

좌측 화면 표시창	우측 화면 표시창	작 동
 설정	 설정	양쪽 설정 버튼을 동시에 5초간 누르면 화면이 꺼진다.
 시작/일시정지	 시작/일시정지	양쪽 조리시작 버튼을 동시에 5초간 누르면 화면이 켜진다.
 라 면 짜장볶음면 찜통면 떡볶이	 라 면 짜장볶음면 찜통면 떡볶이	설정할 메뉴 버튼을 누른다.
SEL	- 1	이 화면이 나타나면, 좌측 시간 추가(▲) 버튼을 누른다.
P 1.1	L 1 0	화력 레벨 설정 우측 시간 추가(▲) 물 추가(▼) 버튼을 사용하여 레벨을 조정하고, 우측 설정 버튼을 누른다.
P 1.2	3.5 0	조리시간 설정 우측 시간 추가(▲) 물 추가(▼) 버튼을 사용하여 조리시간을 조정하고, 우측 설정 버튼을 누른다.
P 1.3	23. 0	물량 설정 (물량은 시간으로 표시됩니다.) 우측 시간 추가(▲) 물 추가(▼) 버튼을 사용하여 물량을 조정하고, 우측 설정 버튼을 누른다.(물량은 1초당 약 18mm)
P 1.4	3 0	시간 추가 설정 기본 설정값은 30초로 설정되어 있다.
P 1.5	2	물량 추가 설정 기본 설정값은 2초(약 36mm)로 설정되어 있다.
P 1.6	9	시간 추가 횟수 설정 기본 설정값은 9회로 설정되어 있다.
P 1.7	9	물량 추가 설정 횟수 기본 설정값은 9회로 설정되어 있다.
 시작/일시정지		좌측 조리시작 버튼을 2번 누르면 화면이 꺼진다.
 설정	 설정	양쪽 설정버튼을 5초간 누르면 화면이 켜진다. (설정완료)

첫번째 P - 프로그램의 P표시.

두번째 숫자 1 - 두번째 숫자는 각 메뉴 순번을 표시 한다.

세번째 숫자 1 - 세번째 숫자는 설정 기능을 표시 한다.

(1:화력, 2:조리시간, 3:물량, 4:시간 추가, 5:물량 추가, 6:시간 추가 횟수, 7:물량 추가 횟수)